

























Można dodać dowolny numer z pamięci CID do pamięci książki telefonicznej w sposób następujący:

- 1/. Wcisnąć klawisz ,
- 2/. Wcisnąć klawisz , ponownie, aby wybrać z menu funkcję „KSIĄZKA CID”, jeśli zostały wcześniej zidentyfikowane w książce jakieś numery, zostaną one pokazane na wyświetlaczu
- 3/. Za pomocą klawiszy  i  można kolejno przeglądać utrwalone w pamięci CID numery telefonów, gdy na wyświetlaczu pojawi się ten, które chcemy zapisać w książce telefonicznej, należy wcisnąć klawisz menu , co spowoduje wejście do menu **książki telefonicznej**
- 4/. Wcisnąć klawisz menu , a następnie wprowadzić z klawiatury nazwę dla tego numeru (nazwisko, imię, firma...), potwierdzić wprowadzoną nazwę klawiszem ,
- 5/. Na wyświetlaczu pokaże się numer, który można zmodyfikować
- 6/. Wcisnąć klawisz menu , i wybrać żądaną melodię dzwonka (od 1 do 10), wcisnąć klawisz menu , celem potwierdzenia i wyjścia z funkcji, co zostanie zasygnalizowane krótkim dźwiękiem w słuchawce.

Aby skasować dowolny wpis w książce CID:

- 1/. Wcisnąć klawisz ,
- 2/. Wcisnąć klawisz , aby wybrać z menu funkcję „KSIĄZKA CID”, jeśli zostały wcześniej zidentyfikowane w książce jakieś numery, zostaną one pokazane na wyświetlaczu
- 3/. Za pomocą klawiszy  i  można kolejno przewijać utrwalone w pamięci CID numery telefonów,
- 4/. Gdy żądany numer pojawi się na wyświetlaczu, wcisnąć klawisz ,
- 5/. Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „KASUJ”, wcisnąć klawisz menu, a na wyświetlaczu pojawi się informacja: „POTWIERDZ”, wcisnąć klawisz , celem potwierdzenia usunięcia numeru z książki CID, usunięcie zostanie zasygnalizowane krótkim dźwiękiem w słuchawce.









Aby skasować wszystkie wpisy w książce CID:


- 1/. Wcisnąć klawisz ,
- 2/. Wcisnąć klawisz , ponownie, aby wybrać z menu funkcję „KSIĄZKA CID”, jeśli zostały wcześniej zidentyfikowane w książce jakieś numery, zostaną one pokazane na wyświetlaczu
- 3/. Wcisnąć klawisz menu , a następnie użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „SKASUJ WSZYST”, po czym ponownie wcisnąć klawisz menu ,
- 4/. Na wyświetlaczu pojawi się informacja „POTWIERDZ”, wcisnąć klawisz , celem potwierdzenia usunięcia wszystkich numerów z książki CID, usunięcie zostanie zasygnalizowane krótkim dźwiękiem w słuchawce, po czym słuchawka powróci do normalnego trybu czuwania.


5.2.3. Książka telefoniczna

Funkcja pozwala za zapis do pamięci słuchawki najczęściej używanych numerów telefonów, co znacznie ułatwia późniejsze połączenia telefoniczne.





Procedura wprowadzania nowych wpisów do książki telefonicznej:

- 1/. Wcisnąć klawisz ,
- 2/. Wcisnąć klawisz , w celu wybrania funkcji „KSIĄZKA TEL” oraz potwierdzić wybór klawiszem , na wyświetlaczu ukaże się informacja „NOWY”
- 3/. Wcisnąć ponownie klawisz , na wyświetlaczu ukaże się informacja „NAZWA”
- 4/. Wprowadzić nazwę dla numeru (nazwisko, imię, itp.) i potwierdzić wprowadzoną nazwę klawiszem , na wyświetlaczu ukaże się informacja „NUMER”
- 5/. Wprowadzić żądany numer telefonu (max 20 cyfr) i potwierdzić wprowadzoną nazwę klawiszem , na wyświetlaczu ukaże się informacja „MELODIA 1”, za pomocą klawiszy  i  można kolejno





odsluchać wszystkich 10 dostępnych fabrycznie melodii dzwonka, a następnie zaakceptować wybór klawiszem  - w ten sposób można skojarzyć konkretną melodię z konkretną osobą z książki, co umożliwia szybkie rozpoznanie znanej osoby dzwoniącej.

UWAGA: W trybie edycji nazwy lub numeru, istnieje zawsze możliwość wykasowania błędnie wprowadzonej litery lub cyfry klawiszem . Aby wykasować szybko całą serię liter lub cyfr (całą nazwę lub numer) należy klawisz kasowania wcisnąć i przytrzymać dłużej.
















Przeglądanie wpisów w książce telefonicznej:

1. W trybie czuwania wcisnąć klawisz 
2. Za pomocą klawiszy  i  odnaleźć szukany kontakt
3. Wcisnąć ponownie klawisz , na wyświetlaczu ukaże się numer dla aktualnie wybranego wpisu.















Wybranie numeru z książki telefonicznej i wykonanie połączenia:

1. W trybie czuwania wcisnąć klawisz 
2. Za pomocą klawiszy  i  odnaleźć szukany kontakt
3. Wcisnąć klawisz  aby połączyć się z wybranym numerem.

Modyfikacja wpisów w książce telefonicznej:







1. W trybie czuwania wcisnąć klawisz 
2. Za pomocą klawisza  wybrać funkcję „KSIAZKA TEL” i wcisnąć klawisz 
3. Za pomocą klawisza  wybrać funkcję „EDYTUJ” i wcisnąć klawisz 
4. Za pomocą klawiszy  i  odnaleźć szukany kontakt, który chcemy edytować/ zmodyfikować i wcisnąć klawisz 
5. W celu zmiany nazwy należy posłużyć się klawiszem , aby wykasować nazwę a następnie z klawiatury alfanumerycznej wprowadzić nową nazwę dla wpisu, zmianę zapisać klawiszem 
6. W celu zmiany numeru telefonu należy posłużyć się klawiszem , aby wykasować numer a następnie z klawiatury alfanumerycznej wprowadzić nowy numer telefonu dla wpisu, zmianę zapisać klawiszem 
7. Chcąc skojarzyć kontakt z odpowiadającym nam dźwiękiem dzwonka, za pomocą klawiszy  i  można zmienić melodię dzwonka i zapisać zmianę klawiszem .

Usuwanie wpisów z książki telefonicznej:

1. W trybie czuwania wcisnąć klawisz 
2. Za pomocą klawisza  wybrać funkcję „KSIAZKA TEL” i wcisnąć klawisz 
3. Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „USUN” i wcisnąć klawisz 
4. Za pomocą klawiszy  i  odnaleźć szukany kontakt, który chcemy usunąć i wcisnąć klawisz . Na wyświetlaczu ukaże się informacja „POTWIERDZ”. W celu potwierdzenia usunięcia kontaktu należy wcisnąć klawisz , a chcąc się wycofać z operacji należy wcisnąć klawisz .
5. Aby usunąć wszystkie wpisy w książce, należy w kroku 3 wybrać funkcję „USUN WSZYST” oraz wcisnąć . Na wyświetlaczu ukaże się informacja „POTWIERDZ”. W celu potwierdzenia usunięcia wszystkich kontaktów z książki należy wcisnąć , a chcąc się wycofać z operacji należy wcisnąć klawisz .

Sprawdzenie wykorzystanej pamięci w książce telefonicznej:

Aby dowiedzieć się, ile miejsca w pamięci słuchawki pozostało na ewentualne dodatkowe wpisy należy:










1. W trybie czuwania wcisnąć klawisz 
2. Za pomocą klawisza  wybrać funkcję „KSIAZKA TEL” i wcisnąć klawisz 
3. Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „POJEMNOSC” i wcisnąć klawisz 
4. Na wyświetlaczu ukaże się informacja w postaci ilości zajętych wpisów, np. 30/50

(czyli np. 30 wpisów z 50 możliwych)

5.2.4. Ustawienia bazy











Usuwanie słuchawki:

Funkcja pozwala na usunięcie / wylogowanie słuchawki z systemu. Usunięcie słuchawki przeprowadza się w sposób następujący:

- 1/ W trybie czuwania wcisnąć klawisz .
- 2/ Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „USTAW BAZY” i wcisnąć klawisz .
- 3/ .Wcisnąć ponownie klawisz . Na wyświetlaczu ukaże się informacja „PIN ?”, należy wprowadzić aktualny kod PIN (fabryczny kod PIN ma postać „0000”). Po wprowadzeniu kodu PIN należy wcisnąć klawisz .
- 4/ Za pomocą klawiszy  i  wybrać konkretną słuchawkę (w systemie może być ich kilka), jeśli wybierzemy aktualnie używaną słuchawkę lub słuchawkę nie-zalogowaną w systemie, w głośniku słuchawki usłyszymy krótki ton ostrzegawczy
- 5/ Wcisnąć klawisz , wówczas aktualnie pokazywana słuchawka zostanie wylogowana z systemu.

Ustawienie czasu FLASH:









Funkcja pozwala na wybranie krótkiego lub długiego czasu dla funkcji FLASH (patrz opis na str. 20) w sposób następujący:

- 1/ W trybie czuwania wcisnąć klawisz .
- 2/ Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „USTAW BAZY” i wcisnąć klawisz .
- 3/ Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „CZAS FLASH” i wcisnąć klawisz .
- 4/ Na wyświetlaczu ukaże się aktualne ustawienie czasu, za pomocą klawiszy  i  wybrać odpowiednią długość czasu dla funkcji: „FLASH-1” lub „FLASH-2” i potwierdzić wybór klawiszem .

Modyfikacja kodu PIN:










Funkcja pozwala na zmianę kodu dostępu do funkcji słuchawki. Fabrycznie ustawiony kod PIN to „0000”.

Aby dokonać zmiany kodu PIN należy:

- 1/ W trybie czuwania wcisnąć klawisz .
- 2/ Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „USTAW BAZY” i wcisnąć klawisz .
- 3/ Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „ZMIEN PIN” i wcisnąć klawisz .
- 4/ Na wyświetlaczu ukaże się zapytanie o wprowadzenie aktualnego kodu „PIN ?”
- 5/ Jeśli użytkownik wprowadzi błędny kod PIN, w głośniku słuchawki usłyszy 1 długi dźwięk ostrzegawczy i powróci do funkcji „ZMIEN PIN”
- 6/ Po wprowadzeniu poprawnego aktualnego (starego) kodu PIN, użytkownik zostanie poproszony o dwukrotne wprowadzenie nowego kodu: „NOWY PIN ?”, „POWTORZ”. Nowy kod PIN należy potwierdzić na końcu klawiszem .









Tryb wybierania numeru:

Istnieje możliwość trybu wybierania numerów dla połączeń telefonicznych – tonowego lub impulsowego. Dokonuje się tego w sposób następujący:

- 1/ Wcisnąć klawisz .
- 2/ Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „USTAW BAZY” i wcisnąć .
- 3/ Wcisnąć klawisz  aby wybrać funkcję „TRYB WYBIER” i wcisnąć .
- 4/ Użyć klawiszy  i  aby wybrać odpowiednią opcję „TONOWE” lub „IMPULSOWE”) i wcisnąć  celem potwierdzenia i wyjścia z funkcji, zmiana zostanie zasygnalizowana krótkim dźwiękiem.

Przywrócenie ustawień fabrycznych bazy:

Funkcja pozwala na zresetowanie wszystkich parametrów bazy do wartości ustawionych fabrycznie:

- 1/. W trybie czuwania wcisnąć klawisz 
- 2/. Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „USTAW BAZY” i wcisnąć klawisz 
- 3/. Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „RESET BAZY” i wcisnąć klawisz  , na wyświetlaczu ukaże się żądanie wprowadzenia kodu PIN (fabrycznie ustawiony kod PIN: „0000”)
- 4/. Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN i wciśnięciu klawisza  , wszystkie domyślne ustawienia fabryczne bazy zostaną przywrócone.

5.2.5. Ustawienia słuchawki














Wybór dzwonka:

Istnieje możliwość wyboru melodii i głośności dzwonka oddzielnie dla wywołań:

- zewnętrznych (telefon)













- wewnętrznych (domofon i interkom).



Aby wybrać odpowiedni dzwonek dla obu rodzajów wywołań należy kolejno:

- 1/. Wcisnąć klawisz menu 
- 2/. Użyć klawisza  lub  w celu wyboru funkcji ustawień słuchawki „USTAW SLUCH” i nacisnąć klawisz menu 
- 3/. Użyć klawisza  lub  w celu wyboru funkcji ustawień dzwonka „USTAW DZWONKA” i nacisnąć klawisz menu 
- 4/. Użyć klawisza  lub  w celu wyboru dzwonka zewnętrznego lub wewnętrznego „DZWON WEW”/ „DZWON ZEW” i nacisnąć klawisz menu 
- 5/. Użyć klawisza  lub  w celu wyboru melodii lub głośności dzwonka „MELODIA”/„GLOSOSC”.
Istnieje możliwość wyboru po 1 z 10 melodii dzwonka oraz wyboru poziomu głośności w skali od 1 do 5.
Po wyborze należy wcisnąć klawisz menu  w celu potwierdzenia wyboru.

Regulacja głośności głosu w słuchawce:






Istnieje możliwość ustawienia żądanej głośności głosu w słuchawce i głośniku zewnętrznym:







- 1/. W trybie czuwania wcisnąć klawisz 
- 2/. Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „USTAW SLUCH” i wcisnąć klawisz 
- 3/. Wcisnąć klawisz  , aby wybrać funkcję „USTAW AUDIO”, wcisnąć 
- 4/. Za pomocą klawiszy  i  wybrać: „GLOSNIK” lub „SLUCHAWKA” i wcisnąć 
- 5/. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie: „GLOSOSC 1...GLOSOSC 5”
- 6/. Za pomocą klawiszy  i  wybrać odpowiadający nam poziom głośności i wcisnąć  .

Można również zmienić głośność rozmowy w słuchawce używając do tego celu klawiszy  lub  w momencie rozmowy. Na wyświetlaczu pojawi się na chwilę informacja o zmianie głośności. Istnieje możliwość wyboru 1 z 5 fabrycznie ustawionych poziomów głośności (od „SLUCHAWKA1” do „SLUCHAWKA5” na wyświetlaczu LCD). Zmiana głośności dotyczy również trybu głośnomówiącego (jeśli taki został uaktywniony).

Ustawienie alarmu / budzika:

Istnieje możliwość aktywacji w słuchawce wewnętrznego alarmu / budzika o określonej godzinie:











- 1/. W trybie czuwania wcisnąć klawisz 
- 2/. Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „USTAW SLUCH” i wcisnąć klawisz 
- 3/. Wcisnąć ponownie klawisz  , aby wybrać funkcję „BUDZIK”

- 4/. Na wyświetlaczu pokaże się aktualne ustawienie: „WYL” lub „WL”. pomocą klawiszy  i  można zmienić ustawienie (włączyć lub wyłączyć budzik). Po wyborze ustawienia na „WL” użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie czasu alarmu w formacie HH:MM . Wprowadzić czas alarmu w systemie 24-godzinny
- 5/. Wcisnąć klawisz , głośnik wygeneruje dźwięk, po czym na wyświetlaczu ukaże się zapytanie o włączenie lub wyłączenie funkcji drzemki: „DRZEMKA WL” / „DRZEMKA WYL”
- 6/. Za pomocą klawiszy  i  wybrać żądaną opcję i potwierdzić wybór klawiszem 
- 7/. Gdy alarm o żądanej godzinie włączy się, można wyłączyć dźwięk za pomocą dowolnego klawisza na słuchawce.

UWAGA: Przy włączonej funkcji drzemki, alarm będzie powtarzał się w odstępach 10 minut.










Wybór języka:

Istnieje możliwość wyboru jednego z kilku dostępnych fabrycznie języków, w jakim wyświetlane są poszczególne komunikaty na ekranie wyświetlacza LCD. Domyślnie słuchawka tele-domofonu CL-3622 zaprogramowana jest na komunikaty w języku polskim. Chcąc zmienić ustawienie języka należy:

- 1/. Wcisnąć klawisz 
- 2/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „USTAW SLUCH” i wcisnąć 
- 3/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „JEZYK” i wcisnąć , na wyświetlaczu ukaże się aktualnie ustawiony język
- 4/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać inny język, każdy z języków wyświetla się w swoim oryginalnym zapisie (POLSKI, ENGLISH, DEUTSCH....),
- 5/. Wcisnąć klawisz  w celu wyboru aktualnie wyświetlanego języka, wybór zostanie potwierdzony krótkim dźwiękiem.











Nazwa słuchawki:

Istnieje możliwość zmiany nazwy słuchawki – funkcja przydatna przy systemach rozbudowanych o dodatkowe słuchawki. Aby nadać słuchawce nową nazwę należy:

- 1/. Wcisnąć klawisz 
- 2/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „USTAW SLUCH” i wcisnąć 
- 3/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „NAZWA SLUCH” i wcisnąć 
- 4/. Wprowadzić nową nazwę słuchawki (maksymalnie 6 znaków) używając do tego celu klawiatury alfanumerycznej, aby wykasować błędnie wprowadzony znak można posłużyć się klawiszem , poprawnie wprowadzoną nazwę potwierdzić klawiszem .

Funkcja automatycznego odbioru:












Dzięki funkcji automatycznego odbioru istnieje możliwość podjęcia wywołania telefonicznego tylko po wyjściu słuchawki z bazy – bez konieczności wciskania żadnego klawisza. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję należy:

- 1/. Wcisnąć klawisz 
- 2/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „USTAW SLUCH” i wcisnąć 
- 3/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „ODBIOR AUT” i wcisnąć 
- 4/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać „WL/WYL” (włączenie lub wyłączenie funkcji) i wcisnąć  celem potwierdzenia i wyjścia z funkcji, zmiana zostanie zasygnalizowana krótkim dźwiękiem.

5.2.6. Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia klawisza












Każde wciśnięcie klawisza na słuchawce tele-domofonu sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji w sposób następujący:

- 1/. Wcisnąć klawisz 
- 2/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „USTAW SLUCH” i wcisnąć 
- 3/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „UST DZWIEKU” i wcisnąć 
- 4/. Wcisnąć klawisz  i klawiszem  lub  wybrać opcję „WL” (włączone) lub „WYL” (wyłączone), potwierdzić wybór klawiszem .

5.2.7. Ustawienie daty i czasu











Istnieje możliwość zmiany aktualnej daty i czasu w słuchawce. Aby dokonać korekty czasu należy:

- 1/. Wcisnąć klawisz 
- 2/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „USTAW SLUCH” i wcisnąć 
- 3/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „DATA I CZAS” i wcisnąć 
- 4/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „USTAW DATE” lub funkcję „USTAW CZAS” i wcisnąć 
- 5/. Z klawiatury numerycznej wprowadzić aktualną datę lub czas i potwierdzić zmianę klawiszem .

UWAGA: Istnieje możliwość ustawienia daty w formacie „DD-MM” lub „MM-DD” (funkcja „FORMAT DATY” w menu „DATA I CZAS”).









5.2.8. Wybór bazy dla słuchawki

Istnieje możliwość wyboru bazy dla słuchawki, jeśli więcej niż jedna baza zalogowane są w jednym systemie:





- 1/. Wcisnąć klawisz 
- 2/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „USTAW SLUCH” i wcisnąć 
- 3/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „WYBIERZ BAZE” i wcisnąć 
- 3/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać żadaną bazę od „BAZA 1” do „BAZA 4”, jeśli użytkownik spróbuje wybrać bazę, która nie jest zarejestrowana, głośnik wygeneruje dźwięk ostrzegawczy
- 4/. Na wyświetlaczu ukaże się informacja „WYBR BAZE X”, wcisnąć klawisz  w celu potwierdzenia i wyjścia z funkcji.

5.2.9. Przywrócenie ustawień fabrycznych słuchawki

Funkcja pozwala na zresetowanie wszystkich parametrów słuchawki do wartości ustawionych fabrycznie:









- 1/. W trybie czuwania wcisnąć klawisz 
- 2/. Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „USTAW SLUCH” i wcisnąć klawisz 
- 3/. Za pomocą klawiszy  i  wybrać funkcję „RESET SLUCH” i wcisnąć klawisz , na wyświetlaczu ukaże się żądanie wprowadzenia kodu PIN (fabrycznie ustawiony kod PIN: „0000”)
- 4/. Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN i wciśnięciu klawisza , wszystkie domyślne ustawienia fabryczne bazy zostaną przywrócone, w przypadku wprowadzenia nieważnego kodu PIN słuchawka wygeneruje dźwięk ostrzegawczy, a ustawienia wszystkich parametrów słuchawki pozostaną niezmienione.

5.2.10. Funkcja FLASH

Gdy linia telefoniczna jest aktywna (podniesiona słuchawka i wciśnięto klawisz ) , wciśnięcie klawisza  spowoduje wysłanie na linię sygnału FLASH. Funkcja ta powiązana jest z wieloma specjalnymi serwisami oferowanymi przez operatorów i centrale telefoniczne (np. połączenia oczekujące). Aby w pełni korzystać z funkcji FLASH należy zapoznać się z dokumentacją używanej centrali telefonicznej lub skontaktować się z operatorem usługi telefonicznej. Aby skorzystać z jednego z dostępnych w sieci serwisów dostępnych za pomocą funkcji FLASH, należy wcisnąć klawisz  podczas gdy linia telefoniczna jest aktywna (podniesiona słuchawka i wciśnięto klawisz ). Na wyświetlaczu LCD ukaże się informacja w postaci symbolu „R”.

5.3. PROCEDURA LOGOWANIA

Dostarczona fabrycznie słuchawka tele-domofonu jest domyślnie zaprogramowana jako słuchawka nr 1. Użytkownik ma możliwość zalogowania do jednej bazy maksymalnie 5 słuchawek, włączając w to bramofon zewnętrzny. Istnieje dzięki temu możliwość udostępnienia tej samej linii telefonicznej oraz obsługi wejścia na posesję (domofon) kilku użytkownikom jednego lokalu. Chcąc zalogować do istniejącej bazy dodatkową słuchawkę lub przelogować istniejącą słuchawkę do innej bazy, należy przeprowadzić następujące czynności:





- 1/. Wcisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund specjalny przycisk  znajdujący się u dołu podstawy bazy
- 2/. Wcisnąć klawisz 
- 3/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać funkcję „LOGOWANIE” i wcisnąć 
- 4/. Użyć klawiszy  i  aby wybrać z listy numer bazy: „BAZA 1”...”BAZA 4” i wcisnąć .
Słuchawka rozpocznie proces poszukiwania sygnału z żądanej bazy – na wyświetlaczu ukaże się migająca informacja „SZUKANIE X”
- 5/. Jeśli sygnał żądanej bazy zostanie pomyślnie zidentyfikowany, użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie poprawnego kodu PIN (fabrycznie ustawiony: „0000”). Jeśli zaś sygnał bazy nie zostanie zidentyfikowany (brak bazy) – słuchawka albo pozostanie w stanie niezalogowanym (w przypadku próby logowania nowej dodatkowej słuchawki) albo pozostanie w stanie zalogowania z poprzednią bazą (w przypadku próby przelogowania starej słuchawki do nowej bazy)
- 6/. Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN, słuchawka wygeneruje krótki dźwięk potwierdzający a baza przypisze numer do nowej słuchawki. Jeśli wprowadzony kod PIN okaże się niepoprawny, słuchawka wygeneruje dźwięk ostrzegawczy i powróci do poprzedniego kroku logowania.



5.4. ZESTAWY ROZBUDOWANE O DODATKOWE SŁUCHAWKI

Jeśli użytkownik posiada większą ilość słuchawek zalogowanych do jednej bazy, ma możliwość wykonywania połączeń wewnętrznych (interkom) oraz przekierowania rozmów zewnętrznych do dodatkowych słuchawek w obrębie jednego systemu. Istnieje też wówczas możliwość zdalnej obsługi wejścia na posesję (zwalniania rygla elektromagnetycznego przy drzwiach lub furtce) z każdej słuchawki.

5.4.1. Funkcja interkomu – połączenia wewnętrzne


Aby połączyć się z dodatkową słuchawką zalogowaną do tej samej bazy należy:



- 1/. Wcisnąć klawisz , na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja 
- 2/. Z klawiatury numerycznej wybrać numer od 1 do 5 (w zależności od tego, z którą słuchawką chcemy się połączyć)
- 3/. Jeśli wybrana słuchawka okaże się ważna (istniejąca – zalogowana do wspólnej bazy), wywoływana słuchawka wygeneruje dźwięk dzwonka, a na jej wyświetlaczu ukaże się napis „SL. X DZWONI”
- 4/. Aby odebrać wywołanie osoba przy dodatkowej słuchawce wciska przycisk 
- 5/. Aby zakończyć rozmowę wewnętrzną, jeden z użytkowników wciska klawisz .

UWAGA: Gdy podczas rozmowy wewnętrznej nadejdzie wywołanie zewnętrzne z centrali telefonicznej, na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o tym (numer telefonu osoby dzwoniącej z zewnątrz). Aby odebrać to połączenie należy zakończyć rozmowę wewnętrzną klawiszem  i odebrać nowe połączenie klawiszem .

5.4.2. Przekierowanie rozmów pomiędzy słuchawkami





Istnieje możliwość przekierowania rozmów zewnętrznych w zestawach rozbudowanych pomiędzy słuchawkami zalogowanymi do tej samej bazy:

- 1/. W czasie rozmowy z zewnętrznym numerem telefonicznym wcisnąć klawisz , a następnie z klawiatury numerycznej wybrać numer słuchawki, do której chcemy przekierować prowadzoną rozmowę

- 2/ Jeśli wywoływana słuchawka wewnętrzna zechce przyjąć nasze wywołanie, jej użytkownik wciska klawisz , w tym czasie można powiadomić tego użytkownika o rozmowie z zewnątrz
- 3/ Jeśli użytkownik drugiej słuchawki wyrazi zgodę na rozmowę, możemy wcisnąć klawisz , lub odłożyć słuchawkę do bazy.

5.4.3. Konferencje 3-stronne



Gdy prowadzimy zewnętrzną rozmowę telefoniczną, istnieje możliwość włączenia do takiej rozmowy dodatkowej słuchawki wewnętrznej. Aby włączyć 3-stronną konferencję należy:

- 1/ Podczas rozmowy z zewnętrzną siecią telefoniczną, wcisnąć klawisz , a następnie z klawiatury numerycznej wybrać numer dodatkowej słuchawki, która chcemy włączyć do istniejącej rozmowy
- 2/ Użytkownik dodatkowej (wywoływanej) słuchawki wciska klawisz , aby włączyć się do rozmowy
- 3/ Użytkownik pierwszej słuchawki (który włącza do rozmowy drugiego użytkownika) wciska klawisz z gwiazdką  w celu aktywacji konferencji
- 4/ Każdy z użytkowników słuchawek wewnętrznych ma możliwość wyjścia z konferencji w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie klawisza  .

UWAGA: Jeśli jeden z użytkowników wyłączy się z konferencji, pozostali 2 użytkownicy mogą dalej kontynuować rozmowę.

5.5. OBSŁUGA POŁĄCZEŃ OCZEKUJĄCYCH


Jeśli użytkownik posiada u swojego operatora aktywną usługę połączeń oczekujących, może na wyświetlaczu uzyskiwać informację o ewentualnych innych połączeniach nadchodzących podczas jego rozmowy telefonicznej (czyli gdy jego numer jest aktualnie zajęty).

Istnieje wówczas możliwość przełączenia się na wyświetlany w kolejce numer (odbior wywołania oczekującego) za pomocą klawisza  . Aby powrócić do poprzedniego rozmówcy należy ponownie wcisnąć klawisz  .

6. OBSŁUGA WYWOŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH – DOMOFON

6.1. LOGOWANIE

Chcąc wykorzystać urządzenie również jako domofonu, czyli do rozmowy z osobą odwiedzającą przy wejściu na posesję, oprócz bazy i słuchawki należy zainstalować przy drzwiach wejściowych lub furcie kasety bramofonu zewnętrznego (patrz rozdział 4.4). Przed pierwszym użyciem domofonu należy podobnie jak w przypadku słuchawki w pierwszej kolejności zalogować bramofon do bazy. W tym celu należy:

- 1/ Wcisnąć i przytrzymać przez przynajmniej 5 sekund specjalny przycisk  znajdujący się u dołu podstawy bazy tele-domofonu,
- 2/ Wcisnąć na chwilę przycisk wywołania na kasecie bramofonu (patrz rys. 15),
- 3/ Wcisnąć znajdujący się z tyłu kasyty przycisk „REGISTER” (patrz rys.15) i przytrzymać go przez przynajmniej 5 sekund,
- 4/ W głośniku kasyty bramofonu wygenerowany zostanie krótki dźwięk potwierdzający, od tej chwili bramofon jest pomyślnie zalogowany do bazy tele-domofonu.

W przypadku problemów z procedurą logowania bramofonu, należy odłączyć na chwilę zasilanie bazy oraz kasyty bramofonu i powtórzyć procedurę logowania jak wyżej.





Rys. 15


6.2. WYWOŁANIE LOKATORA Z BRAMOFONU

Gdy osoba odwiedzająca wciśnie przycisk wywołania na kasecie bramofonu zewnętrznego (patrz.rys.15), w słuchawce (słuchawkach) lokatora wygenerowany zostanie dźwięk dzwonka przypisany dla wywołań domofonowych i interkomu. Jeśli słuchawka lokatora zajęta jest inną rozmową (telefon), specjalny dźwięk w głośniku poinformuje użytkownika o wywołaniu z domofonu – odłożenie słuchawki (rozłączenie z telefonem zewnętrznym) spowoduje, że w słuchawce zabrzmi dźwięk dzwonka przypisany dla wywołań domofonowych i interkomu.

6.3. ROZMOWA Z OSOBĄ ODWIEDZAJĄCĄ

Aby rozmawiać z osobą odwiedzającą przy wejściu na posesję po wywołaniu z zewnątrz, wystarczy na klawiaturze słuchawki wcisnąć klawisz , podobnie jak w przypadku podjęcia rozmowy telefonicznej. Aby zakończyć rozmowę, należy wcisnąć klawisz  na klawiaturze słuchawki.

6.4. OTWIERANIE DRZWI/ FURTKI (ZWALNIANIE RYGLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO)

Aby oprócz możliwości rozmowy z osobą przy wejściu mieć również możliwość zdalnego otwierania wejścia na posesję (zwalniania rygla elektromagnetycznego), należy dodatkowo oprócz bramofonu zainstalować wewnątrz posesji zwalniacz rygla elektromagnetycznego (patrz rozdział 4.5). Wówczas po wywołaniu z bramofonu lub podczas rozmowy z osobą odwiedzającą, istnieje możliwość zwolnienia w dowolnej chwili rygla elektromagnetycznego w celu otwarcia wejścia na posesję poprzez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza  .

UWAGA: Maksymalny czas konwersacji pomiędzy lokatorem a osoba odwiedzającą wynosi 2 minuty. Po tym czasie połączenie z bramofonem zostanie automatycznie przerwane. Dźwięk gongu wywołania z domofonu będzie kontynuowany przez okres około 1 minuty, jeśli wywołanie to nie zostanie podjęte przez słuchawkę tele-domofonu.

7. ZANIM WEZWIESZ SERWIS – PORADY PRAKTYCZNE

Urządzenie nie działa	<ol style="list-style-type: none">1/. Sprawdź czy zasilacz bazy podłączony jest prawidłowo2/. Sprawdź czy kabel telefoniczny podłączony jest prawidłowo3/. Sprawdź czy akumulatory słuchawki są poprawnie zainstalowane4/. Sprawdź czy akumulatory słuchawki są sprawne i naładowane
Brak sygnału wybierania numeru	<ol style="list-style-type: none">1/. Sprawdź czy kabel telefoniczny podłączony jest prawidłowo2/. Sprawdź czy zasilacz bazy podłączony jest prawidłowo
Zupełny brak informacji na wyświetlaczu	<ol style="list-style-type: none">1/. Sprawdź czy słuchawka jest włączona2/. Sprawdź czy akumulatory słuchawki są poprawnie zainstalowane3/. Sprawdź czy akumulatory słuchawki są sprawne i naładowane
Akumulatory słuchawki szybko się wyczerpują	<ol style="list-style-type: none">1/. Sprawdź czy zainstalowano właściwe akumulatory2/. Sprawdź styki ładujące na bazie i słuchawce3/. Akumulatory w słuchawce mogą być już mocno zużyte i wymagają wymiany na nowe
Nie wyświetla się numer osoby dzwoniącej	<ol style="list-style-type: none">1/. Sprawdź czy aktywna jest usługa identyfikacji osoby dzwoniącej2/. Osoba dzwoniąca może utajnić swoje dane – wówczas jej numer nie wyświetli się podczas próby połączenia3/. Poczekaj chwilę nie podnosząc od razu słuchawki, być może sygnał identyfikacji osoby dzwoniącej nadejdzie z opóźnieniem

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

Rodzaj komunikacji	Bezprzewodowa komunikacja radiowa
Częstotliwość nośna	1.88...1.90 GHz
Liczba kanałów	120 kanałów, duplex
Moc sygnału częstotliwości nośnej	<250mW
Modulacja	GFSK
Stabilność częstotliwości	< + 50 kHz
Czas ładowania akumulatorów	15 godz.
Zasięg	do 75m w terenie otwartym
Temperaturowy zakres pracy	0°...40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	0%...90%
Wymiary zewnętrzne (mm)	Baza: 132 x 132 x 69 Słuchawka: 159 x 48 x 29 Bramofon: 177 x 60 x 34 Zwalniacz rygla: 82 x 57 x 34
Zasilanie	Baza: DC 7.5V / 300mA (zasilacz w zestawie) Słuchawka: 2 akumulatory Ni-MH 1,2V / 600mAh (w zestawie) Bramofon: DC 12V z zasilacza lub 2 baterie 1,5V typu LR14 Zwalniacz rygla: DC 12V z zasilacza
Pobór prądu	Baza: 80-120 mA Słuchawka: max 1,33mA (czuwanie) / 200mA (rozmowa) Bramofon: max 0,8mA (czuwanie) / 200mA (rozmowa) Zwalniacz rygla: max 20mA (czuwanie) / 60mA (aktywacja rygla)
Zalecane rodzaje przewodów łączących moduły zewnętrzne	Bramofon - zwalniacz rygla: 4x0,5mm ² /max 50m Rygiel - zwalniacz rygla: 2x1,0mm ² /max 50m
Parametry rygla elektromagnetycznego	Z zestawem współpracują standardowe rygle elektromagnetyczne

*producent zastrzega sobie dokonywanie zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia

KARTA GWARANCYJNA

nazwa wyrobu
model

TELE-DOMOFON
BEZPRZEWODOWY
CL-3622B / **CL-3622W***

data sprzedaży.....

pieczęćka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy

WARUNKI GWARANCJI

1. Importer udziela kupującemu gwarancji na sprawne działanie sprzętu określonego w Karcie Gwarancyjnej w okresie **24 miesięcy** od daty sprzedaży. Gwarancja ważna jest **łącznie z dowodem sprzedaży!**
2. Ważna jest wyłącznie Karta Gwarancyjna sporządzona na oryginalnym formularzu i prawidłowo wypełniona; Brak jakichkolwiek z wymaganych informacji, dokonywanie poprawek bądź skreśleń w treści Karty jest równo znaczne z jej unieważnieniem.
3. Reklamacje sprzętu załatwiane będą w terminach ustawowych.
4. Kupujący może domagać się wymiany urządzenia na nowy wolny od wad i uszkodzeń lub zwrot ceny zakupu, jeżeli w okresie gwarancji:
 - dokonano 3 napraw, a towar w dalszym ciągu wykazuje wady,
 - usunięcie wady jest niemożliwe.
5. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Importera.
6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika. Towar nie podlega reklamacji, jeżeli został uszkodzony w wyniku:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania sprzętu,
 - niewłaściwego przechowywania,
 - dokonywania jakichkolwiek przeróbek,
 - dokonywania samodzielných napraw poza Centralnym Serwisem Importera,
 - w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia sieci, wyładowanie elektryczne, zalanie, itp.),
 - uszkodzeń mechanicznych.
7. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne akcesoriów, takich jak: słuchawki, przewody połączeniowe, gniazda, a także innych komponentów, których wadliwe funkcjonowanie jest wynikiem zużycia podczas normalnej eksploatacji.
8. Importer nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu sprzętu bez właściwego opakowania transportowego.
9. Szczegółowe obowiązki importera i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.
10. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące napraw sprzętu prosimy kierować bezpośrednio do :

CENTRALNY SERWIS IMPORTERA.
"EURATECH" Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo ul. Przemysłowa 3A
pon. - pt. 9:00-16:00
e-mail: serwis@euratech.eu
tel.: +48 (0)58 678 81 20

* Zaznaczyć właściwą wersję zestawu.

Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów – Dż.U. nr 180 poz. 1495 z dn.29.07.2005.



nr rej. GiOŚ: E0002871W

CE 0413

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent oświadcza, że domofon bezprzewodowy jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Kopię deklaracji zgodności udostępniono na stronie internetowej importera: <http://www.eura-tech.eu> (Dz. U. nr 23 poz. 177 § 18 p. 2)

